

Lagrings-, hanterings- och monteringsanvisningar för träbaserade trappor.

Utarbetade av TMF efter samråd med AB Träteknik, Institutet för träteknisk forskning.

1. Transport

Trätrappor skall transporteras i täckta fordon med stor varsamhet. Lossning skall ske för hand. Gaffeltruck eller motsvarande får ej användas.

2. Leveransmottagning

Transportskador och brister i leveransomfattningen skall anges på fraktsedeln samt anmälas till speditör. Eventuellt dolda fel skall påtalas före monteringen, dock senast 7 dagar efter leveransens mottagande. Godsmotagare/kund är ansvarig för att eventuella skador och brister anmäls enligt ovan.

3. Lagring före montering

Lagring intill eller på byggplatsen skall ske i torr och väl ventilerad lokal. Luftfuktighet, (RF), i lagerlokal får endast under kortare period, (< 1 dygn) avvika från luftfuktighet, (RF), enligt klimatklasser: A – C *) enligt nedan;

- A. $RF = 50 \pm 10 \%$ trappor för inomhusbruk i uppvärmda lokaler, $t > 18 \text{ }^\circ\text{C}$
- B. $RF = 65 \pm 10 \%$, trappor för bruk i icke uppvärmda eller tillfälligt uppvärmda lokaler
- C. $RF = 85 \pm 10 \%$ trappor som i bruk är exponerade mot det fria

Ovanstående klimatklasser är de som kommer att anges i kommande EN-standarder

Kommentarer; *) Aktuell klimatklass anges i kontrakt.

Vid mätning av Rf i rummet används slungpsyknometer eller likvärdigt godkänt mätinstrument.

Vid mätning av Rf på vägg eller vang används hydrometer RTU 600 eller likvärdigt godkänt mätinstrument

I händelse av tvist anbringas mätdon i den punkt som tvisten avser.

4. Montering

Montering av trappor kan ske först när byggfukt väsentligen ventilerats ut. D.v.s. luftfuktighet i rum där trappa monteras in skall ej avvika från någon av tillämpliga klimatklasser enligt ovan. Luftfuktighet i rum där trappa skall inmonteras får endast under kortare period avvika från relevant klimatklass A – C enligt ovan. Emballage får ej avlägsnas förrän montering skall påbörjas.

5. Skydd av trappa i byggnad

Efter montering av trappa skyddas den under byggtiden mot smuts och mekanisk skada.

6. Leverantörens åtaganden - Garanti

Sker ej hantering, montering och skydd av trappa enligt avsnitt 1 – 5 enligt ovan kan ej tillverkaren lämna garantier enligt säljarens leveransvillkor.

Snickarlaget AB - Juni 2009